

SERIES DESIGN  
DIRECT

SL-07IP

7" видеодомофон



Инструкция по эксплуатации

Спасибо за выбор  
нашего оборудования

SLINEX

{Design. Uniqueness. Innovations}



### Внимание!

В связи с постоянным проведением модернизаций и улучшения функциональности оборудования, внешний вид, технические характеристики и функциональность могут быть изменены без предварительного уведомления.

Данное руководство пользователя может содержать неточности или опечатки. Производитель оставляет за собой право вносить изменения к информации, содержащейся в данном руководстве, а также к комплектации и/или общему описанию изделия.

### Указания по безопасности

Прочтите и сохраните эту инструкцию.

Все работы, связанные с установкой данного продукта, должен выполнять квалифицированный специалист.

Соблюдайте температурный режим, используйте прибор при температуре от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ .

Устанавливать устройство следует на поверхностях не склонных к вибрациям или ударным нагрузкам.

Устанавливайте устройство вдали от открытых источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели и печи.

Допускается установка устройства вблизи других устройств бытовой электроники, если температура окружающей среды не выходит за границы вышеупомянутых температур.

Устройство должно быть защищено от погодных воздействий, таких как прямой солнечный свет, вода (дождь) или снег.

Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства для чистки корпуса прибора. Используйте мягкую увлажненную ткань или салфетку для удаления трудных загрязнений.

Не перегружайте розетки и удлинители по мощности, т.к. это может привести к пожару или поражению электрическим током.

### Защита окружающей среды



Если вы видите этот символ на продукте, не выбрасывайте его с промышленными или пищевыми отходами. В некоторых регионах созданы системы для сбора и утилизации электронного оборудования. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации об утилизации для вашего региона.

### Авторские права и ограничение ответственности

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами, переведена на другой язык, переписана, переделана в любой другой форме, хранится в поисковой системе или передаваться любыми средствами, включая электронные или механические. Запрещена запись или ксерокопирование без предварительного письменного разрешения владельца.

### Содержание

1. Комплект поставки.....	3
2. Характеристики .....	3
3. Описание .....	4
4. Установка.....	5
4.1 Выбор кабеля .....	5
4.2 Схемы подключения .....	6
4.3 Монтаж.....	8
5. Эксплуатация .....	9
5.1 Вызов с вызывной панели.....	9
5.2 Просмотр панелей и камер .....	10
5.3 Переадресация вызова .....	11
5.4 Внутренняя связь .....	12
6. Меню домофона .....	12
6.1 Главное меню .....	12
6.2 Меню настройки параметров экрана и громкости разговора .....	13
7. Схемы подключения домофона к локальной сети.....	14
8. Программное обеспечение .....	15
8.1 Создание учетной записи.....	15
8.2 Подключении к проводной сети.....	15
8.3 Подключении к беспроводной сети Wi-Fi.....	17
8.4 Управление .....	19
8.5 Оповещение о входящих вызовах .....	20
8.6 Поддержка спецификации Onvif и протокола RTSP.....	21
9. Условия гарантии.....	22

## 1. Комплект поставки

Домофон SL-07IP – 1 шт.

Выносная Wi-Fi антенна – 1 шт.

Кронштейн для крепления на стену – 1 шт.

Провода для подключения – 5 шт.

Комплект саморезов и дюбелей для монтажа домофона и антенны – 1 компл.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

## 2. Характеристики



Экран	7", сенсорный цветной TFT
Разрешение	800×480 пикселей
Видеосистема	PAL/NTSC
Тип аудиосвязи	Полудуплексная
Длительность вызова	120 секунд
Встроенная память	нет
Слот расширения памяти	microSD, до 32 Гб
Потребляемая мощность в режиме ожидания	4 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	8 Вт
Блок питания	Встроенный источник питания, ~100–240 В
Тип установки	Накладной монтаж
Размеры	230×165×22 мм
Рабочая температура	-10... +55 °С

## 3. Описание



1	Индикатор питания домофона. Светится при подключенном питании
2	Индикатор первой вызывной панели. Светится во время разговора с первой панелью
3	Индикатор второй вызывной панели. Светится во время разговора со второй панелью
4	Дисплей
5	Кнопка «Вверх» – увеличение громкости разговора, перемещение курсора по пунктам меню, увеличение значений в настройках
6	Кнопка «Вниз» – уменьшение громкости разговора, перемещение курсора по пунктам меню, уменьшение значений в настройках
7	Динамик (на задней грани домофона)
8	Кнопка «Настройки»: <ul style="list-style-type: none"> <li>• нажмите кнопку в режиме ожидания, чтобы войти в меню настроек;</li> <li>• нажмите кнопку в выбранном пункте меню, чтобы изменить настройку, после изменения повторно нажмите кнопку для подтверждения изменений;</li> <li>• нажмите кнопку в режиме просмотра или разговора, чтобы войти в меню настроек яркости/контрастности/цветности изображения и громкости разговора</li> </ul>
9	Кнопка «Запись» – ручная запись видео во время разговора либо просмотра
10	Кнопка «Просмотр» – просмотр изображения с вызывной панели или камеры
11	Кнопка «Ответить» – ответ на входящий вызов и начало разговора с посетителем либо вызов дугих мониторов в системе из режима ожидания
12	Кнопка «Открыть» – открытие замка
13	Слот microSD карты памяти (на боковой грани домофона)
14	Кнопка «Отбой» – завершение разговора / выход из меню или подменю
15	Микрофон

## 4. Установка


### 4.1 Выбор кабеля

Перед подключением данного устройства обязательно отключите его питание, а также питание всех сопряженных устройств, если таковые имеются.


Тип используемого кабеля определяется в зависимости от расстояния между домофоном и вызывной панелью. Можно использовать следующие типы кабелей:

а) Неэкранированный или экранированный 4-х жильный кабель:

- расстояние до 25 метров - неэкранированный кабель сечением 0,22 мм<sup>2</sup> каждая жила;
- расстояние от 25 до 50 метров - неэкранированный кабель сечением 0,41 мм<sup>2</sup> каждая жила;
- расстояние от 50 до 80 метров - экранированный кабель сечением 0,75 мм<sup>2</sup> каждая жила.



б) Если длина линии составляет от 80 до 100 метров, то нужно использовать неэкранированный 3-х жильный кабель с сечением 0,75 мм<sup>2</sup> каждая жила и коаксиальный кабель типа RG-59 или RG-6 для передачи видеосигнала:



в) Неэкранированная или экранированная витая пара (использование витой пары между домофоном и вызывной панелью не рекомендуется):

- расстояние до 25 метров - неэкранированная витая пара;
- расстояние от 25 до 50 метров - экранированная витая пара.



### 4.2 Схемы подключения

Схема 1. Подключение вызывных панелей и камер к домофону SL-071P.





Схема 2. Подключение системы домофонов SL-07IP и SL-07M.



Примечания:

\* Разъем «Питание» на домофоне предназначен для запитки домофона от внешнего источника питания +13,5 В. При этом шнур питания ~100-240 В должен быть отключен от сети, во избежание выхода из строя силовых цепей домофона;

\*\* Вызывные панели, камеры, адаптеры питания, замки и датчики движения, изображенные на схемах, в комплектацию домофона не входят;


\*\*\* Домофон SL-07IP может использоваться только как «Основной» в системе домофонов.

### 4.3 Монтаж

- 1) Расположите кронштейн домофона в месте предполагаемого монтажа, на высоте 150-160 см от пола;
- 2) Разметьте и просверлите 4 отверстия в стене;
- 3) Поместите в отверстия пластиковые дюбеля из комплекта поставки;
- 4) Зафиксируйте кронштейн домофона на стене с помощью саморезов;
- 5) Подключите коммуникационные провода на задней панели домофона и зафиксируйте его на кронштейне.


#### Рекомендации по монтажу Wi-Fi антенны

- расположите антенну на стене таким образом, чтобы рядом с ней не было посторонних металлических предметов, а также излучающих антенн других устройств;
- антенну следует закрепить с помощью входящих в комплект дюбелей и шурупов.




## 5. Эксплуатация


### 5.1 Вызов с вызывной панели



**Примечания:**

- 1) Домофон автоматически перейдет в режим ожидания, если вы не ответили на входящий вызов в течении 60 секунд;
- 2) Изображение и звук с вызывной панели будут работать в течении 20 секунд после нажатия кнопки  – это позволяет убедиться, что дверь открылась и посетитель вошел.

### 5.2 Просмотр панелей и камер




Примечания:

- 1) Если вы используете только одну вызывную панель для режима просмотра, вы также можете выйти из режима просмотра, нажав кнопку «Просмотр» повторно (для этого остальные источники видео должны быть отключены в настройках домофона).
- 2) Если используется несколько домофонов, подключенных в одну систему, то можно включить просмотр изображения на дополнительных домофонах. При этом изображение будет передаваться с вызывных панелей и камер, подключенных к основному домофону.
- 3) Если во время просмотра посетитель нажмет кнопку вызова на любой вызывной панели, то режим просмотра отключится, а на дисплее появится изображение посетителя и будет слышна мелодия вызова. Нажмите кнопку «Ответить» для начала разговора с посетителем.

### 5.3 Переадресация вызова

Для примера используются 2 домофона, подключенных в систему.




Примечание:

Если вы переадресуете разговор другому домофону, первый домофон перейдет в режим ожидания, а домофон, на который переадресовали звонок, отобразит видео с вызывной панели и будет слышна мелодия вызова.

### 5.4 Внутренняя связь

Для примера используются 2 домофона, подключенных в систему.












Примечание:

Если в режиме внутренней связи посетитель нажмет кнопку вызова на любой вызывной панели, то режим внутренней связи отключится, а на дисплее появится изображение посетителя и будет слышна мелодия вызова. Нажмите кнопку «Ответить/Интерком» для начала разговора с посетителем.


## 6. Меню домофона

### 6.1 Главное меню








В режиме ожидания нажмите кнопку  Настройки, чтобы войти в главное меню домофона. В главном меню используйте кнопки  Вверх или  Вниз для перемещения по меню. Нажмите кнопку  Настройки еще раз, чтобы активировать изменение текущего параметра меню. Кнопками  Вверх или  Вниз измените значение параметра и нажмите кнопку  Настройки для подтверждения изменений. Чтобы выйти из меню настроек, нажмите кнопку  Отбой или выберите пункт меню «Выход» и нажмите кнопку  Настройки.


В главном меню доступны следующие настройки:

- Русский** – выбор языка интерфейса;
- Мелодия вызова** – выбор одной из 16 полифонических мелодий вызова;
- Громкость вызова** – уровень громкость мелодии вызова, от 01 до 08;
- Длит. мелодии вызова** – настройка длительности проигрывания мелодии, от 05 до 30 секунд;
- Время открытия** – время срабатывания реле замка на вызывной панели, от 01 до 10 секунд;
- Камера 1 и Камера 2** – Вкл.-включить или Выкл.-исключить камеру из списка просмотра.




### 6.2 Меню настройки параметров экрана и громкости разговора

Чтобы войти в меню настроек параметров экрана, а также громкости разговора, во время просмотра либо разговора с посетителем нажмите кнопку . При этом отобразится индикатор регулировки яркости экрана. Кнопками  или  настройте яркость экрана. Аналогично настройке яркости, кнопками  или , производится установка остальных параметров экрана, таких как цветность и контрастность, а также громкости разговора. Для перехода между параметрами нажимайте кнопку . После настройки громкости разговора нажмите кнопку  еще раз для выхода из меню регулировок.




### 7. Схемы подключения домофона к локальной сети

Подключение домофона SL-071P к сетевому интерфейсу посредством кабельного соединения.



Подключение домофона SL-071P к сетевому интерфейсу посредством беспроводного Wi-Fi соединения.






## 8. Программное обеспечение

На мобильном устройстве зайдите в приложение «Google Play» (для Android) или «Apple App Store» (для iOS), наберите в строке поиска «Cloud Call» и установите приложение на мобильное устройство.


### 8.1 Создание учетной записи

- 1) Запустите приложение «Cloud Call» на мобильном устройстве и нажмите кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» для создания новой учетной записи;
- 2) Заполните поле «Email» и нажмите кнопку «ПОЛУЧИТЬ КОД» для получения кода активации;
- 3) Проверьте почту на почтовом ящике, имя которого было указано на предыдущем шаге и вставьте код активации из письма в поле «Код подтверждения»;
- 4) Введите пароль для будущей учетной записи в поле «Пароль» и повторите его ввод в поле «Подтвердите пароль», затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ» для создания новой учетной записи. Название почтового ящика будет использовано в качестве логина для входа.



### 8.2 Подключение к проводной сети

- 1) Подключите монитор к роутеру с помощью витой пары CAT5 или CAT6;
- 2) Подключите мобильное устройство к той же локальной сети;
- 3) Нажмите кнопку «ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА», затем поставьте маркер «Подключенное» и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»;
- 4) После этого будет произведен поиск устройств в локальной сети, к которой подключено мобильное устройство;




- 5) Нажмите номер UID в левой колонке, соответствующий наклейке на мониторе или нажмите кнопку «QR Код» и отсканируйте QR-код на наклейке, если устройства нет в списке;
- 6) Заполните информацию об устройстве:

**UID устройства:** уникальный идентификатор монитора (уже заполнен);




**Имя устройства:** имя, которое будет отображено в списке;




**Пароль:** 888888 (по умолчанию);

затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ». Устройство отобразится в главном меню приложения.



### 8.3 Подключение к беспроводной Wi-Fi сети

- 1) Подключите мобильное устройство к Wi-Fi сети, к которой хотите подключить монитор;
- 2) Отключите 3G/4G интернет соединение на мобильном устройстве на время подключения;
- 3) Нажмите кнопку «ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА», затем поставьте маркер «Новое» и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»;
- 4) На мониторе активируйте режим «Точки доступа». Для этого следуйте шагам: нажмите и удерживайте кнопку  до момента пока монитор не издаст звуковой сигнал. После звукового сигнала отпустите кнопку  и дождитесь перезагрузки монитора. После загрузки монитор снова издаст звуковой сигнал и подсветка кнопки  начнет мигать, индицируя что монитор находится в режиме «Точки доступа».
- 5) На мобильном устройстве нажмите кнопку «ДАЛЕЕ», чтобы начать подключение монитора к Wi-Fi сети;
- 6) Введите пароль Wi-Fi сети, к которой нужно подключиться и нажмите кнопку «ДАЛЕЕ». После этого произойдет повторная перезагрузка монитора и подключение к выбранной Wi-Fi сети;




- 7) Заполните информацию об устройстве:

**UID устройства:** уникальный идентификатор монитора (уже заполнен);

**Имя устройства:** имя, которое будет отображено в списке;

**Пароль:** 888888 (по умолчанию);

затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ». Устройство отобразится в главном меню приложения.



#### Примечания:

- 1) Если при первом включении монитора к нему не подключен кабель локальной сети, то он автоматически перейдет в режим «Точки доступа». Таким образом при подключении к Wi-Fi сети можно пропустить 4-й шаг раздела 8.3;
- 3) Если устройство уже добавлено в какую-то учетную запись, то его невозможно добавить в другую учетную запись! Для добавления устройства к другой учетной записи используйте общий доступ.



В данном руководстве изложены базовые шаги по подключению устройства к мобильному приложению. Более детальное описание функций можно найти в полном руководстве к приложению «Cloud Call».

### 8.4 Управление

**Главное меню**

Нажмите на изображении устройства для начала просмотра

Нажмите для входа в меню настроек устройства

Нажмите для удаления устройства из текущей учетной записи

Добавление нового устройства

**Меню просмотра**

Добавление учетной записи для общего доступа

Отключить просмотр

Начало разговора

Открыть двери (Пароль по умолчанию: 888888)

Отбой

Изменить пароль открытия замка по умолчанию

Изменить пароль устройства по умолчанию

Настройки детекции движения

Информация об SD-карте

Синхронизация времени

Сброс до заводских настроек

Перезагрузка

**Информация об устройстве**

Список устройств с общим доступом

Настройки устройства

**Расширенные настройки**

Дополнительные настройки

Обновление ПО встроенного ПО

Обновление ПО монитора/вызывной панели

Удаленный доступ

Качество изображения: HD или SD

Полноэкранный режим

Сделать фото

Запись видео

Громкость динамика/чувствительность микрофона

Примечание:

Во время просмотра изображения вызывной панели микрофон находится в постоянно включенном состоянии, таким образом можно слышать что происходит у дверей. При нажатии кнопки «Начало разговора» активируется двухсторонняя аудиосвязь, что дает возможность разговаривать с посетителем.

### 8.5 Оповещения о входящих вызовах

Нажмите кнопку для входа в меню режимов оповещений.

**Дома** – в данном режиме оповещения о входящих вызовах отключены;

**Вне дома** – в данном режиме оповещения о входящих вызовах включены для всех устройств в списке;

**Пользовательский** – можно вручную включить или отключить оповещения для каждого из устройств в списке;

**Вызов**

Из Device канал1  
2018-06-21 15:43:32

Отвечить

Отмена

Если включен режим «Вне дома» или в режиме «Пользовательский» оповещения включены для данного устройства, то при входящем вызове на мобильное устройство придет оповещение.


Нажмите кнопку «Отвечить» для активации разговора с посетителем или кнопку «Отмена» для сброса вызова.

## 8.6 Поддержка спецификации Onvif и протокола RTSP.

Данное устройство поддерживает потоковую передачу видео посредством протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol). Это дает возможность просматривать или записывать видеопоток с камеры на персональный компьютер или NVR.

Формат RTSP строки: **rtsp://192.168.0.113:554/11**, где вместо 192.168.0.113 нужно подставить IP адрес вашей панели.

Помимо записи видеопотока на NVR, вы можете просматривать его в режиме реального времени через медиаплеер. Рассмотрим вариант просмотра видео с панели на примере медиаплеера VideoLAN (VLC). Для этого нужно в меню медиаплеера выбрать вкладку «Медиа» → «Открыть URL...» или нажать комбинацию клавиш Ctrl+N.



Далее в строке «Введите сетевой адрес», нужно ввести RTSP строку в формате, указанном выше и нажать кнопку «Воспроизвести». После этого в медиаплеере должно появиться изображение с вызывной панели.

*Примечание:*

*Видеопоток передается только в то время, когда на домофоне ведется просмотр одного из каналов или разговор с посетителем.*

## 9. Условия гарантии

Производитель гарантирует нормальное функционирование системы/изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Согласно условиям ограниченной гарантии, срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев с момента покупки системы/изделия. Период гарантийного обслуживания может быть расширен в зависимости от законодательства страны или политики продажи оборудования дистрибьютором.

Гарантийные обязательства дают право покупателю на гарантийный ремонт (возобновление работоспособности изделия) на протяжении указанного срока, в случаях, когда работоспособность нарушена в результате заводского дефекта производителя и покупателем не нарушены условия хранения, транспортирования, установки и эксплуатации изделия.

Производитель не несет гарантийных обязательств, а изделиям не предоставляется гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- нарушения целостности или комплектности системы/изделия;
- нарушения правил установки или эксплуатации системы/изделия;
- наличие механических повреждений, следов попадания вовнутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, пыли, грязи и т.п.;
- нарушения пломб, стикеров, серийных номеров производителя, наличия их механических повреждений, нанесения ущерба в результате нарочных или случайных (в случае незнания) действий потребителя;
- посторонних вмешательств при выполнении ремонтных работ самостоятельно или представителями других, не уполномоченных на это организаций;
- нанесения ущерба несоответствием электропитающих кабельных сетей требованиям технических стандартов, а также в случаях перепадов напряжения или аварии в электросетях.

Гарантийные обязательства производителя не включают его ответственность за соответствие товара личным требованиям и пожеланиям покупателя.

В случае отсутствия необходимых для ремонта запасных частей или комплектующих, производитель оставляет за собой право замены их аналогичными, без ухудшения эксплуатационных характеристик изделия. Согласованная с покупателем замена товара производится в случае, если товар не может быть отремонтирован. Данные гарантийные обязательства не распространяются на аксессуары, не входящие в комплект изделия, такие как аккумуляторы, внешние блоки питания, соединительные шнуры, разъемы и т.д., а также детали и части изделия, вышедшие из строя в результате естественного износа.